

Дверная ручка-защелка SAMIR предназначена для двери с толщиной от 35 до 45 мм.  
 Дверная ручка устанавливается с расстоянием от лицевой грани дверной защелки до центра замочной скважины (60 или 70 мм).  
 До начала установки дверной ручки рекомендуем ознакомиться с инструкцией до конца.

**1** С торца двери по шаблону сделайте отметку (центрального отверстия) под механизм защелки.

Рекомендуемая высота от пола 940 мм

Для дверей 35 мм  
 Для дверей 40 мм  
 Для дверей 45 мм

**2** На дверном полотне по шаблону сделайте отметку (центрального отверстия) под ручку (60 мм или 70 мм), как показано на рисунке.

**3** В дверном полотне просверлите фрезой отверстие диаметром 50 мм под ручку. Рекомендуем сверлить фрезой с двух сторон двери, для того чтобы избежать растрескивания в двери.

Ø50 мм

**4** С торца двери просверлите фрезой отверстие диаметром 23 мм под механизм защелки.

Ø23 мм

**5** Вставьте механическую защелку в отверстие для того, чтобы отметить выпирающую часть карандашом.

**6** По отметкам сделайте отверстие толщиной в 2 мм для того, чтобы лицевая грань дверной защелки была вровень с дверным торцом.

25.5 мм  
 55.5 мм

**7** Отрегулируйте дверную механическую защелку в соответствии с расстоянием от лицевой грани дверной защелки до центра замочной скважины (60 или 70 мм). Регулировка производится путем перемещения замочной скважины (как показано на рисунке).

рис. 1  
 рис. 2

**8** Вставьте механическую защелку в отверстие, перед установкой убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери, затем закрепите ее шурупами.

**9** После установки защелки обратите внимание, чтобы лицевая грань дверной защелки была вровень с дверным торцом.

**10** Для того, чтобы установить ответную планку нужно закрыть дверь с установленной защелкой и карандашом сделать отметки в дверной коробке по высоте установленной защелки.

дверь  
 дверная коробка

**11** В центре отмеченного места просверлите фрезой отверстие диаметром 23 мм и глубиной 14 мм.

дверная коробка

**12** Приложите ответную планку к отмеченному месту в дверной коробке, обратите внимание, что отверстия под шурупы должны быть расположены посередине (как указано на рисунке), отметьте карандашом выпирающие части, затем сделайте отверстие толщиной в 1.5 мм для того, чтобы ответная планка была вровень с дверной коробкой.

A = B  
 A > B

**13** Установите замочный футляр в отверстие, затем ответную планку и закрепите ее шурупами.

23 мм  
 28 мм

**14** Вставьте наружную дверную ручку в защелку, так чтобы все отверстия ручки подходили к отверстиям защелки.

Стержень квадратного сечения

**15** Установите внутреннюю дверную ручку и закрепите ее стяжными винтами.

Стяжные винты